

“康惠居”净味超白墙面水漆

康派“康惠居”净味墙面漆是一款净味配方的经典内墙墙面漆，低气味更环保，为您打造一个安全健康的居家环境。采用康派独特的“超白”技术，白度比一般墙面更高，超白墙面更显您的家居宽敞大方、明亮洁净。同时，具有持久净白、遮盖力佳等特点。适用于装饰及保护室内基层墙面，如抹灰面，石膏板面等。

施工方法：辊涂、刷涂、喷涂

理论耗漆量：

10~12 平方米/公斤/单遍（干膜 30 微米计）

因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同

稀释：

为达到最佳涂刷效果，可根据情况使用不多于 15%（体积比）的清水稀释（可根据施工手感酌情增减）

使用前应充分搅拌均匀

特点：

持久超白	抗碱防霉
净味环保	易施工
遮盖力强	

底材处理：

表面处理	新建墙面：清除表面灰尘油腻和松散泥灰，如果有孔隙及时修补，确保墙面清干燥和平整	重涂墙面：铲除旧墙面不牢固的漆膜，清楚表面灰尘粉化物和杂质，批平打磨，并彻底干燥。
表面状态	表面状态：确保预涂基材表面湿度小于 10%，PH 值小于 10.	表面状态：预涂基材表面必须牢固、干燥、清洁、平整和无松脱物质。

涂装体系及涂装遍数

涂装体系	底漆	面漆
施工方法	康派抗碱底漆一遍	康派“康惠居”净味超白墙面水漆二遍

重涂时间（以干膜 30 微米，25-30° C 计）：4 小时左右。

施工条件：请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于 5° C，相对湿度大于 85%）情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果。

保养时间：7 天/25° C，低温适当延长，以获得理想的漆膜效果。

清洗：涂装中涂停顿及涂装完毕后，请及时用清水清洗所有器具。

涂装后处理：由于漆膜具有柔韧性，因此须用刀或其他利器将用于保护门、窗等处的遮蔽胶带割除。

储存：

密封存放于阴凉干燥处，严防霜冻。

安全事项

使用前请仔细阅读产品施工说明，以获得可靠和满意的涂装效果。

施工时尽量打开所有门窗，确保施工区域有较好的通风条件。

使用过程中请佩戴防护用具，如不慎沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。

为保证最佳涂装效果，请维护好施工现场的清洁，避免木器漆和墙面漆同时施工，按照先施工木器漆，待干燥后再施工乳胶漆的施工顺序来操作。