



防水不漏，就是房小宝

# 没有金钢膜，不揽灶台活！



抗污防渗  
耐脏易清洗



防霉抗菌



耐磨防滑



耐候不变色



环保无毒  
0 甲醛



施工简便



敬请关注房小宝公众号



# 房小宝·金钢膜 灶台防护专用

## Advantage

### 产品优点

- ① 抗污防污耐脏易清洗
- ② 防霉抗菌
- ③ 耐磨防滑
- ④ 耐候不变色
- ⑤ 环保无毒, 0甲醛
- ⑥ 施工简便, 24小时可使用

## Advantage

### 施工方法



**基面处理:** 对灶台基面, 用碎布等将滑石粉或水泥在灶台表  
面反复用力打磨以除去表面抛光蜡及油污, 并对  
缝进行勾缝处理, 打磨过后将灶台表面清洗干净;



**干燥处理:** 将清洗干净后的灶台基面用吹风筒等进行烘吹干,  
施工面必须保持干燥方可进行施工;



**擦界面剂:** 用抹布蘸取少量砖面处理剂, 在灶台表面反复擦拭  
均匀, 界面剂不宜过量, 以擦拭后表面看不到明显  
液体为宜, 过量容易发白且影响附着力。擦拭完成  
养护15分钟, 砖表面呈哑光状态, 且连续均匀即可;

## Advantage

### 设计用途

用于大理石、人造石、水磨石等石材表面, 基面干燥(含水率<6%)方可  
施工, 可刷涂、滚涂, 先刷缝隙, 再整体滚涂一遍即可。



**精准配料:** 将房小宝金钢膜的A组份、B组份按1:0.6的重量配比混合均匀;



**涂刷施工:** 用毛刷在灶台上涂刷作业, 采用十字交叉方式进行, 以防止漏刷, 参考  
用量为0.2kg/m<sup>2</sup>;



**现场保护:** 施工完毕后, 保护现场, 保持室内通风, 6-8小时即干燥。

## Advantage

### 注意事项

- 1、AB组份重量配比必须精确, 请按照产品标示的质量比进行混合配比;
- 2、为保证最佳性能, 施工完成后12小时以内人员禁止进入, 建议养护至少24小时再投入使用;
- 3、搅拌涂料必须均匀, 不能局部沉积;
- 4、施工前基面必须无尘、干燥, 施工完后必须检查基面施工情况, 避免  
出现瑕疵和漏涂的情况。

## Effect display

### 效果展示



施工之前



施工之后

深圳前海飞扬化工有限公司

Shenzhen Frontsea Feiyang Chemical Co.,Ltd

联系地址

深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园A座9楼

服务电话

4008 072 520