

贵都辊涂真石漆是以优质合成乳液和天然采砂以及进口助剂配制而成。特别设计的粘度结构，柔韧性极佳，抗碰撞及冲击，涂层具有优异的耐候性、憎水透气性，能有效桥接和掩盖墙体细小裂纹。

一、适用范围

适用于中高档建筑、商务大厦、星级酒店、政府办公大楼、会展中心、学校等各种做好底材处理的内外墙装饰和保护。

二、产品优点

1、抗紫外线特强，优异的耐候性、耐腐蚀性、耐沾污性，天然彩砂永不褪色。

2、耐水性能强，能有效阻止外界水分向墙体内部渗透。

3、极好的装饰性，具有文化石效果。

4、辊涂施工，容易掌握。

三、体系参数

三、体系参数

名称	颜色/光泽	稀释比例 (%)	理论用量 (kg/m ²)	干燥时间(h)	
				表干	实干
抗裂腻子	灰色	30~40	2.0~3.0	3	48
防水腻子	白色	30~40	1.5~3.0	3	48
抗碱封闭底漆	白色(可调色)	20	0.125左右	1	24
辊涂真石漆	多种标准色/哑	20	0.5~1.0	1	48

	光				
單面漆	透明		0.15~0.2	1	24

说明：（1）实际用料量会因墙体表面粗糙的程度及施工方法有所差异。

（2）干燥时间是指在 25℃ 状况下，低温状况则会适当延长干燥时间。

四、施工说明

1、施工环境

- 基面含水量 ≤ 9%，PH 值 ≤ 10，温度 5~40℃，空气湿度 ≤ 80% 为宜。

2、施工方法

- 腻子刮涂，底漆、真石漆以及單面漆辊涂施工。

3、基面处理

- 施工前需要先将表面松散物质，尘埃，污垢后其他杂物进行清理；

- 旧漆面重涂时，视情况采用高压水或刮刀除去不稳固的旧漆膜；

- 若旧漆面有霉菌，先用高压水清除并用抗霉溶液处理，再用清水漂洗干净、晾干，检查并杜绝水的渗漏；

- 确保施工表面清洁、干燥和牢固；

- 疏松的墙体必须经过加固处理后方可施工。

4、工艺流程

清理、修补、检查基层→满刮一遍抗裂腻子→局部打磨→满刮一至二遍防水腻子→整体打磨→画分格线条、贴美纹纸（选项）→辊涂水性抗碱底漆→辊涂二遍真石漆→撕美纹纸（选项）→辊涂一遍罩面清漆。

5、温馨提示

- 雨雪天气及雨前 5 小时、雨后墙面未干透不宜施工。
- 施工完毕后的 24 小时内，应避免雨雪及碰撞漆面。
- 务必使用贵都配套底漆和罩面漆。
- 开桶后加水须充分搅拌桶内漆液，施工间隙应盖好桶盖。
- 底漆及主漆及罩面漆施工完毕，工具应及时清洗。
- 冬季墙面晾置时间应适当延长，以防碱性物质析出，侵蚀墙面。

五、包装储存

塑胶桶 25kg 装。存放于阴凉干燥处，保质期 12 个月。